



## **DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V HOLEŠOVĚ**

**Provozovatel: Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov  
IČ: 00287172**

### **I. Úvodní ustanovení**

Město Holešov (dále jen Město) jako provozovatel autobusového nádraží ve městě Holešově (dále jen AN) vydává **dopravně provozní řád autobusového nádraží** (dále jen DPR), kterým závazně upravuje pravidla pro vjezd, provoz a odbavování vozidel, pohyb chodců a realizaci ostatních činností v prostoru AN a dále k zajištění bezpečnosti cestujících a uživatelů AN.

Tento DPR se vydává v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb. v platném znění. DPR je platný pro všechny prostory AN. Tyto prostory se nacházejí mezi ulicemi Palackého a Nádražní (viz provozní schéma AN).

Všichni účastníci provozu v prostorách AN jsou povinni se řídit tímto DPR, dopravním značením, pokyny a příkazy pověřených pracovníků vydaných k zajištění plynulého a bezpečného provozu AN.

### **II. Řízení a odpovědnost**

Nastavení provozních pravidel AN určuje a řídí Město, provozovatel AN. Za přidělení a značení jednotlivých odjezdových stanovišť odpovídá Město. Na dodržování bezpečného provozu AN dohlíží Městský kamerový a dohlížecí systém Města Holešova, pověření pracovníci města a provozní pracovníci společnosti Z-Group bus a.s., popřípadě označení pracovníci smluvních bezpečnostních agentur.

### **III. Rozsah užívání AN**

Do prostoru vjezdu na AN (výstupní stanoviště) mají povolen vjezd vozidla v rozsahu dopravního značení.

**Do prostoru nástupních stanovišť mají vjezd povolen pouze:**

- **autobusy pravidelných autobusových linek** majících dle platných jízdních řádů zastávku na AN, s nimiž Zlínský kraj uzavřel smlouvu na dopravní obslužnost v rámci veřejné služby
- **autobusy nepravidelné dopravy** na základě **zvláštního povolení** vystaveného provozovatelem AN v rozsahu povolení
- **vozidla IZS**
- **vozidla, která přepravují tělesně postiženou osobu po dobu nezbytně nutnou, označená tabulkou pro přepravu tělesně postižených osob**

- vozidla dopravní obsluhy na základě smlouvy o pronájmu či jiné smlouvy a vozidla, která mají povolení k vjezdu do prostoru AN, po dobu nezbytně nutnou

#### **IV. Pohyb v prostorách AN**

V prostorách AN se jezdí vpravo. Maximální rychlosť jízdy v areálu AN je stanovena na 30 km/h. Směr pohybu vozidel po AN je určen v grafické příloze DPŘ. Vozidla vyjíždějící z AN jsou povinna dát přednost všem vozidlům jedoucích po veřejné komunikaci. Vozidla i ostatní uživatelé jsou povinni svůj pohyb po AN minimalizovat, nesmí ohrožovat jednotlivé uživatele AN a omezovat provoz na jednotlivých stanovištích.

Pohyb chodců v areálu AN je povolen pouze po komunikacích k tomu určených. K příchodu na nástupiště a jednotlivá autobusová stání jsou chodci povinni používat chodníky. Pohyb chodců v jízdní dráze je přísně zakázán mimo místa pro přecházení určená. Pro čekání veřejnosti na autobusové spoje jsou určena jednotlivá stanoviště. V prostorách nástupišť je zakázána jízda na jízdním kole, koloběžkách, skateboardu, kolečkových bruslích a jím podobných prostředcích.

Spoje linek končících na AN použijí v tu dobu volné výstupní stanoviště, a to po dobu nezbytně nutnou pro výstup cestujících. Bezprostředně po vystoupení cestujících toto stanoviště opustí. Spoje linek projíždějících AN najíždějí přímo na odjezdové stanoviště. Odjezdová stanoviště musí být vždy volná pro odbavení odjíždějících spojů. Vozidlo lze na určené volné odjezdové stanoviště přistavit nejdříve 10 min. před odjezdem spoje. Spoje, které mají turnusem předepsanou bezpečnostní přestávku delší jak 30 minut, jsou povinny opustit prostory AN.

#### **V. Povinnosti uživatelů AN**

##### **Povinnosti řidičů jednotlivých dopravců v prostorách AN:**

- a) přistavit vozidlo na stanoviště v určené době a řádně vyznačeným směrem jízdy
  - b) na stanoviště přistavit autobus bez cestujících
  - c) ihned po příjezdu na stanoviště zastavit motor a předehřívací zařízení
  - d) dodržovat odjezdový čas stanovený jízdním řádem a současně se řídit pokyny dispečerské služby
  - e) spolupracovat s dispečerem AN a poslechnout jeho příkazů a pokynů, případně příkazu zodpovědných pracovníků AN
  - f) dodržovat podmínky stanovené v licenci pro danou linku
- je zakázáno:**
- g) vzájemné předjíždění, používání zvukových zařízení
  - h) zastavení v jízdní dráze, mimo případy, kdy k zastavení dá příkaz dispečer AN nebo pověřený pracovník
  - i) čištění, mytí, vymetání, předehřívání a jakákoliv údržba vozidla

## **VI. Chování v prostorách AN**

**Ve všech prostorách AN je zakázáno:**

- kouření
- požívání alkoholických nápojů
- užívání návykových látek
- vodění psů bez náhubku a vodítka
- znečištění prostor AN
- poškozování zařízení a vybavení AN

Provozovatel AN a jím pověřené osoby jsou oprávněny z jeho prostor vykázat osoby obtěžující okolí svým nevhodným chováním, znečištěním, zápachem, hlučností nebo nevyužívající autobusové spojení.

## **VII. Úrazy, nehody**

V případě úrazu v prostorách AN je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit Městské policii Holešov (telefoni spojení: 573 521 111 nebo 156) a to včetně svědeckého doložení této události. Dopravní nehody v prostorách AN řeší každý dopravce sám dle platných předpisů.

## **VIII. Hrubé porušení DPŘ**

**Za hrubé porušení DPŘ se považuje:**

- neuposlechnutí pokynů Městské policie, pověřeného pracovníka nebo službu konajícího dispečera
- umožnění výstupu cestujících mimo výstupní stanoviště
- ponechání motoru v chodu v prostoru odjezdových stání
- jízda v protisměru mezi nástupními ostrůvkы
- nedovolené parkování nebo parkování mimo vyhrazená místa
- mytí a čištění vozidla v prostoru AN
- znečištění plochy AN (vymetání smetí, prášení, rohožek atd...)
- opravy a údržba vozidel v areálu AN
- nenahlášení úniku ropných produktů (olej, nafta) zodpovědnému pracovníkovi AN
- neučinění opatření proti dalším škodám způsobených únikem ropných produktů z vozidla (olej, nafta atd.)
- poškozování majetku v areálu AN

## **IX. Ceník sazeb za porušení ustanovení DPŘ AN**

- za hrubé porušení pravidel DPŘ AN (bod VIII.) je provozovatel AN oprávněn účtovat dopravci pokutu ve výši 5000 Kč / jednotlivě za porušení
- za porušení ostatních ustanovení DPŘ AN je provozovatel AN oprávněn účtovat dopravci pokuty nejvýše do částky 1000 Kč / za každý zjištěný případ
- v případě poškození jakéhokoliv zařízení AN pracovníkem uživatele je provozovatel AN oprávněn požadovat uvedení zařízení do původního stavu nebo úhradu nákladů spojených s uvedením zařízení do původního stavu
- v případě úmyslného poškození je uživatel AN povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 5000 Kč.

## XI. Závěrečná ustanovení

DPŘ AN v Holešově bude předán všem uživatelům AN. Uživatelé jsou povinni s obsahem DPŘ seznámit všechny pracovníky, kteří budou zajíždět na AN. Nedodržování ustanovení DPŘ a tím i narušování chodu všech činností prováděných na AN bude posuzováno jako porušení smlouvy o užívání AN a může být důvodem k vypovězení smlouvy.

DPŘ AN nabývá platnosti dnem 08.02.2021. Dříve vydané DPŘ, pokud takové existují, ke stejnemu datu pozbývají platnosti.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Radou města Holešova

Datum jednání a číslo usnesení: 08.02.2021, usnesení č. 37/3/RM/2021

Příloha:

Dopravně - provozní schéma AN Holešov

R. ř. h



Mgr. Rudolf Seifert  
starosta

Příloha: Dopravně - provozní schéma AN Holešov

